


d|abla

MATERIAL

TERRACOTA TERRACOTTA


USO Y MANTENIMIENTO. CARE AND MAINTENANCE




Rosa
Pink




Rojo
Red



Gris
Grey



Olive green
Verde oliva



Mustard
Mostaza

INFORMACIÓN - INFORMATION

^{ES} Terracota blanca moldeada a mano mediante las técnicas tradicionales españolas. Posteriormente se colorea mediante la aplicación de un recubrimiento acrílico de dispersión acuosa libre de Bisfenol A y con calidad alimentaria para superficies que puedan estar en contacto directo o por condensación con alimentos y bebidas.

^{EN} White hand-molded terracotta made using traditional Spanish techniques. Subsequently, it is colored by applying a food-grade acrylic coating of aqueous dispersion free of Bisphenol A to surfaces that may be in direct contact or by condensation with food and beverages.

MANTENIMIENTO GENERAL - GENERAL MAINTENANCE

^{ES} Para una óptima conservación de los muebles se recomienda limpiar periódicamente todos los elementos, como se indica en las instrucciones de limpieza, evitando así la acumulación de suciedad e impurezas y la acumulación de agua en los asientos.

En ambientes marinos o con elevada humedad (como SPA's, Beach Clubs,...) es recomendable extremar las precauciones de limpieza, especialmente en las colecciones con componentes de acero inoxidable.

Los muebles son resistentes a ralladuras e impactos bajo condiciones normales de uso. La exposición prolongada a temperaturas superiores a 60°C (140°F) puede causar daños en los materiales con los que están fabricados.

d|abla

Con el fin de conservar el producto a lo largo del tiempo le recomendamos que:

- No usar limpiadoras de alta presión ni agua fuera del rango de 10-40 grados centígrados. En caso de utilizar cualquier otro producto o sistema de limpieza, el producto no quedará cubierto por la garantía.
- No salten y no se sienten sobre las partes salientes, ni sobre los respaldos ni reposabrazos.
- No arrastren el producto, al moverlo levántelo para no estropear las partes que apoyan en el suelo.
- Protejan el producto de los golpes y de contactos con objetos puntiagudos y cortantes, así como los líquidos o productos de limpieza que contengan agentes corrosivos.
- Aténgase a los consejos de mantenimiento que se dan en la correspondiente sección de la documentación adjunto al producto.

^{EN} For an optimal conservation of the furniture, we recommend to clean all elements regularly, following the cleaning instructions, thus avoiding any accumulation of dirt and impurities on the furniture.

Nearby the sea or in atmospheres with a high humidity level (like SPAs, Beach Clubs, ...) we recommend to take additional cleaning precautions, specially in collections with stainless steel components.

The furniture is resistant to scratches and impacts under normal use conditions. Prolonged exposure to temperatures above 140°F (60°C) may harm the materials of which they are made.

In order to preserve the product over time we recommend:

- Do not use high-pressure cleaners or water outside the range of 10 to 40 degrees Celsius. If any other product or cleaning system is used, the product will no longer be covered by the warranty.
- Do not jump and do not sit on protruding parts, or on the backs or armrests.
- Do not drag the product. When moving it, lift it so as not to scratch the parts that rest on the floor.
- Protect the product from bumps and from contact with pointy or sharp objects, as well as liquids or cleaning products with corrosive agents.
- Follow the maintenance guidelines provided in the corresponding section of the document attached to the product.

LIMPIEZA - CLEANING

^{ES} Limpiar con agua y jabón neutro con un trapo suave. No utilizar productos de limpieza que contengan disolventes. No utilizar estropajos ni cepillos de metal.

^{EN} Clean with mild soap and water with a soft cloth. Do not use cleaning products that contain solvents. Do not use scourers or metal brushes.

SÍMBOLOS - SYMBOLS

